

Sécuriser un chantier

Sécurisation

 Difficulté Facile

 Durée 10 minute(s)

Sommaire

Pièces et outils

Étape 1 - Pose des plots

Étape 2 - Pose du cadre autour de la chambre à ouvrir

Commentaires

Pièces et outils

-  Cône de chantier
-  Garde fou chantier
-  Panneaux de signalisation AK3
-  Panneaux de signalisation AK5

Étape 1 - Pose des plots

Pose des plots sur la zone de travail suivant le respect des règles de sécurité.



Étape 2 - Pose du cadre autour de la chambre à ouvrir

Pose du cadre de protection autour de la chambre à ouvrir sur le lieu supposé du défaut.

Le panneau doit être de type AK5 à poser à 150m du chantier.

