

Translations:Déploiement souterrain/15/fr

- Placer l'aiguille entre 1 et 2 m de la chambre.
- Desserrer le frein de l'aiguille (libérer le jonc).
- Passer l'aiguille dans l'œillet de guidage.
- Descendre dans la chambre et introduire l'aiguille dans l'alvéole.
- Se positionner, pousser de façon constante pour conserver l'inertie du mouvement de l'aiguille.
- A l'arrivée du jonc à la seconde chambre, actionner le frein de l'aiguille (bloquer le jonc).