

Translations:Déploiement souterrain/17/fr

Matériel nécessaire :

- Dérouleur à rouleaux
- Galet bord de chambre

Manipulation :

- Installer le touret de câble sur le dérouleur à rouleaux (distance 1 à 2 m de la chambre).
- Installer le galet bord de chambre pour la protection du câble contre les frottements.

 Pensez à déployer une ficelle d'aiguillage avec le câble. Celle ci pourra vous servir d'aiguille de tirage ultérieurement. Gain de temps pour vos futurs déploiements