

# Translations:Déploiement souterrain/28/fr

---

- Desserrer le frein de l'aiguille.
- Tirer sur le jonc de façon continue. En cas de blocage, s'assurer que le câble se déroule correctement. Reprendre le tirage progressivement, sans à-coup pour éviter d'endommager le câble.
- Ranger le jonc dans le dévidoir au fil du tirage si possible.
- A l'arrivée du câble :
  - Désolidariser le câble et la ficelle du jonc.
  - Récupérer plusieurs mètres de câble pour le lovage ultérieur.
- Ranger l'extrémité du jonc dans le dévidoir et serrer le frein.
- Accrocher la ficelle d'aiguillage pour emploi futur.