

Translations:Déploiement souterrain/31/fr

Délimiter et organiser vos lieux d'intervention. Nous recommandons un périmètre de sécurité adapté, au moins 2m autour de chaque chambre.