Translations:Déploiement souterrain/9/fr

Matériel nécessaire :

- Détecteur de gaz
- Outil de manipulation des tampons (Lève plaque Aimanté, marteau à plaque...)

Manipulation :

- Vérifier l'absence de gaz explosif.
- Frapper les tampons à l'aide d'un marteau à plaque afin de les débloquer.
- Retirer les tampons.
- Sécuriser la chambre ouverte par un garde fou.

Pour plus d'information concernant l'ouverture des chambres Télécom vous pouvez consulter le blog Telenco.