

# Translations:Soudure par fusion des fibres optiques/21/fr

---

A l'issue du rétreint, positionner le smooove sur le plateau de refroidissement avant de passer à la soudure d'autres fibres. Ensuite positionner les smoooves dans la cassette et procéder au lovage des fibres.